

消費生活情報メール

第 35 号 兵庫県立消費生活総合センター

TEL:078-302-4000 FAX:078-302-4002 URL: <http://www.seiken.server-shared.com/>

くらしにひそむ、身近な危険！

普段なにげなく使っているものですが、使い方によっては事故につながる危険がひそんでいます。火事や大けがにつながることもあるので、今の使い方を見直してみませんか？

ヘアドライヤーから火花？

【事例】 ヘアドライヤーを使用中、電源コードの本体側付け根付近から火花が出て、衣類とカーペットが焦げ、足にやけどを負った。

【原因】 コードを折り曲げたり、ねじったり、引っ張ったりして使用していたため、コードの内部に入っている芯線が断線して火花が出たものです。




- ・ 使用時、収納時にコードの付け根部分を折り曲げたり、引っ張ったり、本体にコードを巻き付けたりしないでください。
- ・ ヘアドライヤーは消費電力（W）が大きく、コードに無理がかかった状態で使用を続けると、コードが断線して発熱し、危険です。

ヘアドライヤー以外にも、コードや配線器具の事故が多発しています！


コードを束ねて使わない



コードを無理に曲げない
引っばって抜かない



自分で修理しない



最大容量を超えない

電源プラグにほこりや水分がついたままにしない



モバイルバッテリーが突然破裂？

【事例】 自宅の今でモバイルバッテリーを充電していたところ、約2時間経過後に突然破裂した。

【原因】 内部の4本の円筒型リチウムイオン電池のうち1本が破裂していました。電池の中心部分でショートが生じ、電池の内部の圧力が上昇し、破裂したものと考えられます。



- ・ H31 年 2 月 1 日以降、電気用品安全法による耐久性や安全性の基準に適合したことを示す **PSE** マークが表示された商品でないと、販売できません。
- ・ 外部からの強い衝撃によりモバイルバッテリー内部のリチウムイオン電池や配線が破損し、破裂や発火につながるおそれがあります。取り扱いには注意しましょう。
- ・ 「充電できなくなった」「異常に熱くなった」「膨張した」などの場合は、すぐに使用を注意してください。



図. PSE マーク

自転車の前輪が急にロック？

【事例】 自転車で走行中、前輪がロックして転倒し、大けがをした。

【原因】 走行中に、前輪に異物が巻き込まれてロックしたものです。



- ・ 自転車のハンドルに荷物や傘をかけないでください。
- ・ フレームの亀裂やペダルのがたつき、ギヤのさびやチェーンの伸びなど点検不足による事故も起こっています。乗る前には点検しましょう。
- ・ 購入直後はネジの緩みやワイヤーの伸びなどが発生することがあります。購入後、2ヶ月のうちに販売店で初期点検を受けましょう。
- ・ スマホをしながらの運転も事故を招く危険な行為です。交通ルールを守り、正しく、安全に利用するようにしましょう。

気になるとき、困ったときは 迷わず電話を！

●消費者ホットライン●

(お近くにある相談窓口につながります)



(局番なし)

1

い

8

や

8

や